



Alpine - KCX-C250MC - Interface multiselector para cámaras directas Alpine

Interface multiselector para cámaras directas Alpine

Permite conectar hasta 3 cámaras de conexión directa Alpine. Las cámaras frontal, trasera y lateral pueden ser controladas a través de la pantalla de la unidad principal. Simplemente seleccionando la cámara deseada a través de la pantalla táctil de la unidad principal. Funciona con las últimas unidades de Alpine que ofrecen la característica de Entrada Directa de Cámara, como por ejemplo la X801D-U y la INE-

W997D. Características Generales Permite conectar hasta tres cámaras de Alpine con conexión directa. Suministra la alimentación para las cámaras de conexión directa. Permite la conexión de cámaras multivista. Podrá seleccionar hasta 4 puntos de vista distintos (dependiendo del modelo de la cámara). Podrá seleccionar entre:

Vista panorámica, visión trasera, esquina o vista superior. Necesario para utilizar las cámaras de visión frontal, trasera y laterales simultáneamente. Incluye cableados necesarios de alimentación y video. Compatible con INE-W997D, X701D-A4R, X701D-A5, X701D-Q5, X801D-U, X901D-G7 (con software: 2.xxx o superior) Especificaciones Generales Entrada / salida: 3 entradas / 1 salida Tipo de imagen de salida : Imagen normal, CVBS (Señal de video NTSC) salida de imagen 16:9 para pantalla panorámica Impedancia imagen de salida: 75 Ohmios (1Vp-p) Requisitos de alimentación: de 9 a 15.6 V DC Consumo: Menos de 0.6W (12V) Voltage de salida: 6V (DC) Temperatura de funcionamiento: -30°C - +70°C Peso: 172g (solo la caja) Dimensiones: Peso: 106 x 60 x 22mm Longitud del cable de alimentación: 3m





MULTI CAMERA SELECTOR INTERFACE
FOR ALPINE CAMERA
12V D.C. NEGATIVE GND.

ALPINE
KCX-C250MC

ALPINE ELECTRONICS, INC.
FABRIQUE EN COREE
MADE IN KOREA

CE E11 10R-048915
ALPINE ELECTRONICS(EUROPE) GmbH
Wilm-Wagenfeld-Str. 1-3 80807 Munich, Germany

SERIAL NO. W51110263

POWER / V. OUT ▼

REAR CAMERA ▼

FRONT CAMERA ▼

SIDE CAMERA ▼

Navigation bar: Menu, Wireless, General, Audio, System, Close

Camera Select Camera Selector >

| | | |
|---|----------------|--|
|  | Front Camera | On <input checked="" type="checkbox"/> > |
|  | Rear Camera | On <input checked="" type="checkbox"/> > |
|  | Side Camera | Off <input type="checkbox"/> > |
|  | Default Camera | <input type="button" value="Rear"/> > |