Alpine - 09-18014201-A - Adaptador De Conexión De Cámara Marcha Atrás Tipo Directa

Adaptador De Conexión De Cámara Marcha Atrás Tipo Directa

Adaptador de unidad principal de cámara directa a amarillo RCA PhonoEste cable es necesario si desea conectar una cámara que no sea Alpine Direct a una unidad principal Alpine Style que solo tenga conexión directa.Le permite instalar una cámara con salida Phono/RCA en la unidad principal.

CAMERA INP
ADAPTE

CAMERA INPUT
ADAPTER